

Hinweise zum Benutzen der EnBW ODR Stromladestation



- Kartenlesefeld
- Anzeige abgegebene Energiemenge
- Status LED

Ladevorgang starten

„Stecken Sie zuerst Ihr Ladekabel an der Stromladestation ein“

„Stecken Sie nun Ihr Ladekabel an Ihrem Elektro-Fahrzeug ein“

Benutzen Sie eine EnBW Ladekarte oder eine andere Ladekarte:



„Halten Sie diese jetzt an das Kartenlesefeld“ der Ladevorgang startet automatisch.

Falls Ihre Karte nicht akzeptiert wird oder Sie keine Ladekarte zur Hand haben, nutzen Sie den intercharge Zugang  „Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Hinweisen auf der Internet-Seite“

Während des Ladens blinkt die Status LED **grün**, die abgegebene Energiemenge wird in Kilowattstunden (kWh) angezeigt.

Blinkt die Status LED alle 5 Sekunden **orange**, liegt eine Temperaturüberschreitung vor. Der Ladevorgang wird unterbrochen und nach Abkühlung fortgesetzt.

Ladevorgang beenden

„Stecken Sie zuerst das Ladekabel am Fahrzeug und anschließend an der Stromladestation aus“

„Stecken Sie nun das Ladekabel an der Stromladestation aus“

Gute Fahrt – Ihre EnBW ODR

Bei Störungen:

Bitte angegebene Servicenummer benutzen.

Hinweis:

Die Ladestation eignet sich nur zum Laden von Kraftfahrzeugen.